

# 56.1594 x 28.9306 cm




**MICKEY MOUSE**  
LIFE-SIZE ANIMATED CHARACTER  
FIGURA ANIMADO DE TAMAÑO REAL

Thank you for purchasing the Nutcracker Mickey Mouse character! Below you'll find assembly instructions and other information to get maximum enjoyment from your purchase. Please keep these instructions for future reference because they contain important information.

¡Gracias por comprar el personaje animado de Mickey Mouse en tamaño real! Seguidamente encontrará las instrucciones de instalación y demás información para disfrutar al máximo de su compra. Por favor conserve estas instrucciones para consultas futuras porque contienen información importante.

## PACKAGE CONTENTS / CONTENIDO DEL PAQUETE



## PREPARATION / PREPARACIÓN

Estimated Assembly Time: 15 - 30 minutes. Before assembling the product, carefully remove all parts from the box and lay out on a flat surface. Make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Read through directions before assembling.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 a 30 minutos. Antes de montar el producto, saque con cuidado todas las piezas de la caja y colóquelas sobre una superficie plana. Asegúrese de tener todas las piezas. Verifique las piezas con la lista de contenidos del paquete. En caso de que falte alguna pieza o esté dañada, no intente armar, instalar o hacer funcionar el producto. Lea atentamente las instrucciones antes de proceder al montaje.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



Set base (A) and parts on a clear, flat surface. Orient the base so the raised support bars are front facing.

Coloque la base (A) y las piezas sobre una superficie clara y plana. Oriente la base de modo que las barras de apoyo elevadas queden orientadas hacia delante.



Place leg poles (B) into the support bars of the base (A) with the quick-snap connectors facing forward and snap into place. NOTE: The leg poles (B) are interchangeable.

Coloque los postes de las patas (B) en las barras de soporte de la base (A) con los conectores rápidos hacia delante y encájelos en su sitio. NOTA: Las pértigas (B) son intercambiables.



Thread the right shoe (C) over right leg pole and support bar, resting on top of the base. Repeat on the left side with the left shoe (D).

Enrosque la zapata derecha (C) sobre el poste de la pierna derecha y la barra de soporte, apoyándola en la parte superior de la base. Repita en el lado izquierdo con la zapata izquierda (D).



Slide the pants/vest (E) over the leg poles (B) as shown.

Deslice el pantalón/chaleco (E) sobre los postes de las piernas (B) como se muestra.



Attach the torso with control box (F) onto the top of the leg poles (B) and snap into place.

5. Fije el torso con la caja de control (F) en la parte superior de los postes de las piernas (B) y encájelo en su lugar.



Place Santa hat (H) on top of Mickey's head (G).


Coloca el gorro de Papá Noel (H) encima de la cabeza de Mickey (G).

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



Insert ears (I and J) into the top of the head (G) as shown.

Inserte las orejas (I y J) en la parte superior de la cabeza (G) como se muestra.




Insert Mickey's head (G) into the top of the torso with control box (F) as shown.

Inserte la cabeza de Mickey (G) en la parte superior del torso con caja de control (F) como se muestra.



Plug the adaptor cord (Q) into the control box as shown. Plug the adaptor into a wall outlet so the power unit is correctly oriented in a vertical or floor mount position.

Enchufe el cable adaptador (Q) en la caja de control como se muestra. Enchufe el adaptador a una toma de corriente de pared de modo que la unidad de alimentación esté correctamente orientada en posición vertical o de montaje en el suelo.



Connect the wires extending from the control box (F) and the pants/vest (E) to enable the sound and motion sensor.

Conecte los cables que salen de la caja de control (F) y de los pantalones/corsal (E) para activar el sensor de sonido y movimiento.



Raise pants/vest (E) up and over the torso with control box (F). Secure with the hook and look fasteners.

Levante los pantalones/corsal (E) y páselos por encima del torso con la caja de control (F). Asegúrelo con los cierres de gancho y mira.



Thread the right arm (L) through the right sleeve of the jacket (K). Insert the top of the right arm (L) into the right side of the torso frame (F) as shown and snap into place.

Pase el brazo derecho (L) por la manga derecha de la chaqueta (K). Inserte la parte superior del brazo derecho (L) en el lado derecho de la estructura del torso (F) como se muestra y encaje en su lugar.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



13. Repeat the process on the left side to attach the left arm (M).  
Repita el proceso en el lado izquierdo para fijar el brazo izquierdo (M).



15. Hook the right hand (O) into the corresponding slots on the bottom of the right arm (L). Repeat the process of the left side to attach the left hand (N).  
Enganche la mano derecha (O) en las ranuras correspondientes de la parte inferior del brazo derecho (L). Repita el proceso del lado izquierdo para enganchar la mano izquierda (N).



17. Position the songbook (P) in the Mickey's hands, ensuring the rods at each corner slide securely into the corresponding slots on each hand.  
Coloque el cancionero (P) en las manos de Mickey, asegurándose de que las varillas de cada esquina se deslizan firmemente en las ranuras correspondientes de cada mano.



14. Secure the suit jacket (K) onto the figure as shown.  
Fije la chaqueta del traje (K) a la figura como se muestra.



16. Slide both left and right sleeves over each wrist and secure as shown using the hook and loop fasteners.  
Deslice ambas mangas izquierda y derecha sobre cada muñeca y asegúrelas como se muestra utilizando los cierres de gancho y bucle.



18. Plug in DC adapter (R) into outlet.  
Enchufe el adaptador de CC (R) a la toma de corriente.


FIGURE FUNCTIONALITY / FUNCIONAMIENTO DE LA FIGURA

The Life-Size Animated Mickey Mouse has three operation settings:  
El Mickey Mouse animado de tamaño real tiene 3 ajustes de funcionamiento:

**SENSOR:** The item will operate for one audio/animation cycle with sound or motion activation. Walk by or make a noise to activate the item in this setting.  
**SENSOR:** El artículo funcionará para un ciclo de audio/animación con activación por sonido o movimiento. Camine o haga ruido para activar el elemento en esta configuración.

**OFF/TRY ME:** The item will operate for one audio/animation cycle with push-button activation (sold separately).  
**APAGADO/ PRUEBAME:** El artículo funcionará para un ciclo de audio/animación con activación por botón (se vende por separado).

**ON:** The item will operate continuously with audio and animation.  
**ENCENDIDO:** El artículo funcionará continuamente con audio y animación.


 Raise or lower the volume using the volume control turn dial; turn all the way down to turn the volume off.

Suba o baje el volumen con el dial giratorio de control de volumen; baje completamente el volumen para apagarlo.

**STORAGE / ALMACENAJE:**  
Do not discard box as it should be used for storage. Return all parts to the original packaging. Store in a cool, dry location.  
No deseches la caja, ya que debe usarse para almacenaje. Regrese todas las partes a la caja original. Guárdela en un lugar fresco y seco.

**SAFETY WARNINGS / ADVERTENCIA DE SEGURIDAD:**  
Remove all plastic fasteners and tags. These are part of the packaging and should be discarded. For indoor use only. This item is not a toy and should be used for decorative purposes only.  
Remueva todos los amarres y etiquetas plásticas. Son parte del empaque y deben descartarse. Para uso en interiores únicamente. Este producto no es un juguete y sólo debe ser usado para fines decorativos.

Input: 100--240V 50/60Hz 0.4A Max / Entrada: 100--240V 50/60Hz 0.4A Max  
Output: 5.9V --- 2.0A / Salida: 5.9V --- 2.0A



WARNING / ADVERTENCIA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
**CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.  
**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
•Reorient or relocate the receiving antenna.  
•Increase the distance between the equipment and receiver.  
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas FCC. La operación queda sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) este dispositivo no debe provocar interferencia dañina, y 2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida incluyendo la interferencia que podría causar una operación no deseada.  
**PRECAUCIÓN:** Los cambios o modificaciones que no se hallen expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para la operación del equipo.  
**NOTA:** Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados a suministrar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio, y, si no está instalado y no se utiliza conforme a estas directivas, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía respecto a que no se produzca interferencia en una instalación determinada. Si este equipo provoca interferencia dañina a la recepción de la radio o televisión, la cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se incentiva al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:  
•Redireccionar o colocar la antena de recepción en un sitio diferente.  
•Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.  
•Conectar el equipo a un enchufe en un circuito distinto del que aloja al receptor.  
•Consultar al comerciante o a un técnico de televisores/ radios experto a solicitar ayuda.

THESE INSTRUCTIONS APPLY  
TO THE FOLLOWING ITEM NUMBER:  
ESTAS INSTRUCCIONES SE REFIEREN AL  
SIGUIENTE ARTÍCULO NÚMERO:  
886738

[gemmy.com/product-assembly/](http://gemmy.com/product-assembly/)

Visit [WWW.GEMMY.COM](http://WWW.GEMMY.COM) for more information.  
©2025 GEMMY INDUSTRIES CORP.  
117 WRANGLER DRIVE, SUITE 100  
COPPELL, TX 75019 U.S.A.  
1-800-274-6717  
MADE IN CHINA / HECHO EN CHINA  
PRINTED IN CHINA / IMPRENTA EN CHINA

